

Blueair 270E slim Luftreiniger



Blueair 270E slim Luftreiniger mit Hepa Filter & Smokestop Aktivkohle Filter zur Filterung von Gasen und Partikeln aus der Innenraumluft für Raumgrößen bis 22 m² bzw. 52,8 m³.

Der Blueair 270E slim Luftreiniger filtert effektiv unangenehme Gerüche, Gase, Pollen, Staub, Allergene, Tierhaare, Schimmelpilzsporen, Bakterien, Viren, Russpartikel und vieles mehr aus der Raumluft.

Der Smokestop Aktivkohle Filter filtert Gase und Gerüche, während ein Ionisator die Partikel der Raumluft negativ ionisiert, um die Filterleistung des HEPASilent Filters (Filtereffizienz 99,97% >0,1 µm) zu erhöhen. Der Blueair 270E slim Luftreiniger gibt kein Ozon in die Innenraumluft ab - im Gegenteil der Blueair 270E slim Luftreiniger reduziert den Ozongehalt der Raumluft.

Die Fernbedienung des Blueair 270E slim Luftreiniger:

Der Blueair 270E slim Luftreiniger wird bequem über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert. Die Fernbedienung des Blueair 270E slim Luftreiniger hat eine maximale Reichweite von 6 Metern, sodass Sie Ihren Blueair 270E slim Luftreiniger komfortabel von der Couch, dem Bett, dem Schreibtisch etc. einstellen können.



Die automatische Filterwechselanzeige des Blueair 270E slim Luftreiniger:

Die Filterwechselanzeige des Blueair 270E slim Luftreinigers zeigt Ihnen an, wann es Zeit für den Filterwechsel ist. Er zählt rückwärts die Tage, bis zum Filterwechsel nach 6 Monaten (bei 24 stündigem Einsatz pro Tag). Leuchtet das Licht rot auf, ist der schnelle und bequeme Filterwechsel angezeigt.

Bedienung des Blueair 270E slim Luftreiniger:

Nach dem Einschalten des Blueair 270E slim Luftreinigers, läuft dieser für 5 Minuten auf höchster Geschwindigkeits-Stufe und schaltet dann automatisch in den Auto-Modus.

Der Blueair 270E slim Luftreiniger verfügt über vier verschiedene Betriebsmodi. Die Stufe 1 ist für den leisen Betrieb während der Nacht gedacht. Die Stufe 2 für den normalen Betrieb am Tag und auf der höchsten Stufe 3 liefert der Blueair 270E slim Luftreiniger den maximalen Luftdurchsatz.

Das besondere Highlight des Blueair 270E slim Luftreiniger ist der Auto-Modus. In diesem Modus stellt sich der Blueair 270E slim Luftreiniger mittels elektronischem Gas- und Partikelsensor automatisch auf die Umweltbedingungen ein und wählt die optimale Stufe.

Das Display des Blueair 270E slim Luftreiniger:



Filterwechselanzeige: Wenn die REPLACE FILTER Lampe rot aufleuchtet, ist der Filterwechsel angezeigt.

Elektronischer Partikelsensor: Befinden sich wenige Partikel in der Luft, zeigt das Display ein lächelndes Gesicht - bei einer hohen Anzahl an Partikeln wird ein trauriges Gesicht angezeigt. In diesem Fall stellen Sie die Geschwindigkeit einfach eine Stufe höher oder wechseln in den Auto-Modus.

Elektronischer Gassensor: Ist der Anteil von gasförmigen Stoffen in der Luft gering, sehen Sie ein lächelndes Gesicht. Bei einem hohen Anteil an gasförmigen Stoffen zeigt sich ein trauriges Gesicht. In diesem Fall stellen Sie die Geschwindigkeit einfach eine Stufe höher oder wechseln in den Auto-Modus.

Aufstellung des Blueair 270E slim Luftreiniger:



Platzieren Sie den Blueair 270E slim Luftreiniger so, dass die Luft ungehindert angesogen und abgegeben werden kann.

Platzieren Sie den Blueair 270E slim Luftreiniger nicht:

- direkt auf oder an stoffbezogenen Möbeln oder Gegenständen, wie z.B. Betten oder Vorhänge
- in der Nähe von Wärmequellen, wie Herd oder Ofen
- in Nasszellen. Blueair Luftreiniger sind nicht für den Gebrauch in feuchten Räumen konzipiert
- im Aussenbereich

Blueair 270E slim Luftreiniger Zertifikate:



Besonderheiten des Blueair 270E slim Luftreiniger im Überblick:

- Fernbedienung
- Elektronischer Partikelsensor
- Elektronischer Gassensor
- Automatische Steuerung der Lüftergeschwindigkeit
- Filterwechselanzeige

Technische Daten des Blueair 270E slim Luftreiniger:

- Spannungsversorgung: 230 Volt
- Stromverbrauch: 20-80 Watt
- geeignet für Raumgrößen bis 22 m² bei normaler Deckenhöhe bis 2,40 m
- 2 Filter-System (Hepa Filter & Smokestop Aktivkohle Filter)
- Filterfeinheit 0,1 µm
- Filtereffizienz 99,97% >0,1 µm
- Luftdurchsatz 100-290 m³/h
- CADR (Clean Air Delivery Rate - weitere Informationen unter www.aham.org):
 - Rauch: > 155 (> 240 m³/h)
 - Staub: > 155 (> 240 m³/h)
 - Pollen: > 155 (> 240 m³/h)
- Lautstärke 32 - 56 dBA
- 3 Motorstufen
 - Stufe 1 für leisen Betrieb, besonders in der Nacht
 - Stufe 2 für normalen Betrieb am Tag
 - Stufe 3 für maximale Geschwindigkeit
- Auto Modus - Ihr Blueair 270 E slim Luftreiniger stellt sich mittels elektronischem Gas- und Partikelsensor automatisch auf die Umweltbedingungen ein und wählt die optimale Stufe
- Maße 530 x 440 x 210 mm
- Gewicht 11,7 kg
- Filterwechsel alle 6 Monate bei 24 stündigem Einsatz pro Tag